

## **GUIA RÁPIDO DE VIDEOCONFERÊNCIA – SONY PCS G50**



SEÇÃO DE APRIMORAMENTO EM TI TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 22/11/2018



## **COMO PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA**







Dúvidas? Ligue 4040





- 5. O sistema mostrará uma tela com uma lista de salas de videoconferência. Pressione e segure o botão "FAR/NEAR" até que o indicador "FAR" apareça no canto inferior direito da TV. Navegue pela lista e marque a sala que deseja entrar. Pressione a seta para sua direita para iniciar a videoconferência.
- Após entrar na sala de conferência, pressione e segure o botão "FAR/NEAR" até que o indicador "FAR" não esteja mais no canto inferior direito da TV. Utilize as setas direcionais e o controle de zoom para ajustar a câmera da forma que desejar.
- Ligue o microfone apenas nos momentos que desejar falar, desligando-o depois. Isso evitará eco e ruídos.



AR/NEAR

ALPHA NUM

**Z00M** 

т







## COMO COMPARTILHAR CONTEÚDO EM UMA VIDEOCONFERÊNCIA





2.	Clique	no	botão				
	Presentati	entation e aguarde a					
	imagem	aparecer	na				
	videoconferência.						

Observações importantes:

 OBS: Caso o passo do botão Presentation não mostre a imagem na tela, selecione na Área de Trabalho do notebook a opção "PROPRIEDADES". Utilizando o driver de vídeo vá até a opção modo clono como mostra na imagem abaixo. Feito isso, a tela irá aparecer aos outros participantes como desejado.

Organizar ícones Atualizar	,					
Colar Colar atalho						
Propriedades gráficas	ui_4_					
Opções gráficas	Þ	Saída para	•	Monitor		
120023	-	Ajuste da tela	+	Notebook		
NOVO	<u> </u>	Teclas de atalho		✓ Intel(R) Dual Display Clone	•	Notebook + Monitor
Propriedades		Ícone da bandeja Rotação	+ +	Área de trabalho estendida	F	Monitor + Notebook

2. Após o término da apresentação, retorne para o modo de videoconferência novamente.

Dúvidas? Ligue 4040